

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

ИНСТРУКЦИЯ



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Данный прибор предназначен для просушивания обуви в бытовых условиях.
- Подготовить обувь к сушке, проверить на отсутствие снега и воды внутри.
- Установить прибор внутрь обуви и подключить к сети 220В.
- После окончания сушки отключить из сети и вытащить прибор из обуви.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не допускайте попадания воды и металлических предметов вовнутрь приборов.
- По окончании сушки не забывайте выключить прибор из сети.
- Запрещается эксплуатация прибора с поврежденной изоляцией электрического шнура.

Замена электрического шнура производится только изготовителем или в специальных мастерских.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прибор необходимо хранить в закрытых помещениях при температуре от +40° до -50°.

